

Problème de télécommande

La télécommande ne fonctionne plus ?

Redémarrage du décodeur

Je te laisse regarder [Comment redémarrer le décodeur](#)

Si cela ne fonctionne toujours pas, as-tu pensé à changer les piles ?

Rappel : Piles boutons CR2032

22072464-telecommande-tv4-uhd-depose-piles-repose

Comment re/associer une télécommande au décodeur ?

Si tu reçois une nouvelle télécommande ou que les manipulations d'avant n'ont pas fonctionné, cela veut dire que la télécommande n'est plus synchronisée. Pour cela il va falloir te rendre au niveau du décodeur et rester appuyé sur l'a arête de couleur orange .

19668068-decodeur-tv-uhd-sagemcom-sans-chiffre_screenshot.jpg

Revision #6

Created 14 January 2025 13:26:22 by veltt

Updated 5 February 2025 15:56:14 by veltt